

# Digitálny alkoholtester AF-20

## Návod na použitie

### Detekcia alkoholu



Stlačte tlačítko „START“. Na displeji sa krátko zobrazí počet vykonaných meraní. Detektor začne na displeji odpočítavať číslice až po 000. Behom tejto doby sa zahrieva senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekúnd.



Akonáhle budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol vľavo, fúkajte rovnomerne do náustku (asi 5 sekúnd). Po dvojitém pípnutí prestaňte fúkať do detektora.

Po úspešnom bude pohybovať.



fúkaní sa na displeji zobrazí grafika vľavo na obrázku, ktorá sa











Za niekoľko sekúnd (v závislosti na výške hladiny alkoholu) sa na displeji zobrazí výsledok testu. Údaje sú udávané v promilách.

Detektor sa sám vypne asi za 3 minúty. Pokiaľ podržíte tlačítko START cca 5 sekúnd, detektor sa vypne sám.

**Počkajte aspoň 20 minút po jedle, pití alebo fajčení než detektor použijete.**

## Informácie zobrazované na displeji

	Informácie	Akcia
	Nabité batérie	
	Batérie sú slabé – slabé batérie môžu ovplyvniť výsledky testov	Vymeňte batérie
	Vybité batérie, prístroj nebude fungovať.	Ihneď vymeňte batérie
	Krátke alebo prerušené fúkanie.	Stlačte „start“ a opakujte meranie
	Pokiaľ do detektora nefúknete do 30 sekúnd od výzvy, potom sa na displeji zobrazí „Out“	Stlačte tlačítko „start“ k reštartovaniu a k novému odpočítavaniu
	Pokiaľ zapnete detektor v prostredí nezodpovedajúcej prevádzkovej teplote (5-+40°C), objaví sa na displeji „OutC“	Opakujte test v zodpovedajúcom prostredí
	Hlásenie Err2 sa objaví pokiaľ do senzora detektora vnikli sliny.	Počkajte 20 minút a opakujte test.
	Po vykonaní viac ako 500 meraní je nutná kalibrácia.	Zašlite detektor na kalibráciu dovozcovi.

## **Pamäť detektora**

1. Stlačte tlačítko „START“. Na displeji sa zobrazí počet vykonaných meraní. Ak behom odpočítavania stlačíte znova tlačítko „START“, zobrazí sa výsledok posledného merania.

## **Dôležité upozornenia**

1. Počkajte najmenej 20 minút po konzumácii alkoholu pred používaním detektora alkoholu. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná len z vašich pľúc a nie zo zvyškov alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty.
2. Čidlo v detektore je vysoko citlivé, nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu. Počkajte aspoň dve minúty. Dym z cigariet alebo alkohol môže zničiť čidlo detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre alebo v miestnosti so silne znečisteným vzduchom (dym z cigariet, alkohol). Nelejte ani nijak nevpravujte žiadnu tekutinu do detektora, môžete zničiť čidlo detektora. Nevystavujte detektor extrémnym teplotným a klimatickým vplyvom. Optimálna teplota pre použitie detektora je 25°C.
3. Nepoužívajte detektor v príliš hlučnom prostredí. Postup testu môže zlyhať, v tomto prípade vykonajte dychovú skúšku znova a v tichšom prostredí. Na výsledok testu má vplyv i elektromagnetické žiarenie (mobilný telefón).
4. Pokiaľ ste detektor dlhšiu dobu nepoužili, môžu byť prvé tri merania nepresné.

## Kalibrácia

Kalibrácia je postup, pri ktorom sa detektor AF – 20 nastavuje tak, aby ním namerané hodnoty koncentrácie alkoholu presne zodpovedali koncentráciám alkoholu v laboratórnom kalibračnom etalóne. Pre správnu činnosť detektora sa doporučuje ho kalibrovať minimálne každých 6 mesiacov.

Kalibrácia detektora nieje z hľadiska záručných podmienok považovaná za opravu závady v záručnej dobe a dĺžka záruky sa nemení. Nedodržanie kalibračných intervalov je porušením záručných podmienok. Detektory na kalibráciu zasielajte výhradne servisnému pracovníkovi dovozcu.

## Špecifikácia

Rozmery	51 x 109 x 18 mm
Hmotnosť	84g vrátane batérií
Typ senzora	Fuel Cell Sensor
Čas prípravy k meraniu	15 sek
Čas reakcie	10 sek
Jednotky merania	promile
Batéria	2x 1,5V AAA alkalická
Rozsah merania	0,0 0 – 4,00 promile
Prevádzková teplota	+5 - +40°C
Presnosť	+/- 5% do 1,00 promile pri 25°C

# ZÁRUKA

Výrobné číslo: I7M0284

Záručná doba: 2 roky

Dátum predaja: 14.02.2020

Pečiatka a podpis predajcu:

**Záruka platí** len pre kupujúceho, nieje možné ju postúpiť tretej osobe. Vzt'ahuje sa len na tovar už zaplatený.

**Záruka sa nevzt'ahuje na:**

- ⇒ **nutnosť pravidelne kalibrovať detektor**
- ⇒ závady zavinené neodborným zaobchádzaním
- ⇒ zásah nepovolanej osoby
- ⇒ prirodzené opotrebenie vonkajších povrchov
- ⇒ prirodzené opotrebovanie čidla detektora

**Miesto uplatnenia reklamácie**

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu doručením tovaru predajcovi, prípadne servisu dovozcu. Zároveň je treba uviesť, o akú vadu sa jedná a ako sa prejavuje.

**Dovozca: ALKOMA s.r.o.**, Olbrachtova 919/27, 911 01 Trenčín, tel.: 032/6587 041

IČO: 36335631, IČ DPH: SK2021832956

[www.alkoma.sk](http://www.alkoma.sk)

